



- |             |            |              |             |               |               |
|-------------|------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| ①原反         | ⑥ガイドロール    | ⑪背貼りローレット装置  | ⑯補助ダンシングロール | ⑳パンチ (オプション)  | ㉔カッター部サーボモーター |
| ②ガイドロール     | ⑦ガイドロール    | ⑫耳倒しローラー     | ⑰サイド予熱ヒーター  | ㉑マークセンサー      | ㉑シールサーボモーター   |
| ③調整ロール      | ⑧プレート取付け支柱 | ⑬原反繰出しロール    | ⑱センター水冷     | ㉒カッター部フィードロール | ㉒原反繰出しモーター    |
| ④後部ガゼット     | ⑨寄せロール     | ⑭ガイドロール      | ㉓底シール       | ㉓カッターユニット     |               |
| ⑤ガイドロールユニット | ⑩背貼りヒーター   | ⑮メインダンシングロール | ㉔底水冷        | ㉔コンベヤー        |               |

