



- | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| ①原反 | ⑥後部ガゼット | ⑪センターシール | ⑯サイドヒーター | ⑳底水冷 | ㉔コンベヤー |
| ②ガイドロール | ⑦ガイドロールユニット | ⑫センター水冷 | ⑰サイド水冷 | ㉑パンチ (オプション) | ㉕カッター部サーボモーター |
| ③原反繰出しロール | ⑧調整ロール | ⑬プレート位置決めロール | ⑱中間部フィードロール | ㉒マークセンサー | ㉖中間部サーボモーター |
| ④ダンシングロール | ⑨プレート取付け支柱 | ⑭中間ガゼット円盤 | ㉘中間ダンシングロール | ㉓カッター部フィードロール | ㉗シールサーボモーター |
| ⑤ガイドロール | ⑩寄せロール | ⑮後部フィードロール | ㉙底シール | ㉔カッターユニット | |

